


UTILISATION TAPES TRANSFER ID

Ces recommandations sont basées sur notre propre expérience. Nous vous conseillons d'utiliser nos tapes polyester et de faire des essais avant tout lancement de série. Pour les imprimables se transférant à la main, il est parfois nécessaire d'utiliser une tape.

	Adhésif moyen	Adhésif moyen	Adhésif faible	Adhésif fort		Sans Tape
	ATT 450	ATT 480	ATT 500	ATT 600		
Aprint 1718	✓	✗	✓	✗	✗	✗
Alljet Dark 803	✗	✗	✓	✗	✓	✓
Clearprint 1700	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Clearprint Mat 1690	✗	✗	✗	✗	✗	✓
Easyprint 1702	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Easyprint Nylon 1902	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Easyprint Sir 1712	✓	✓	✓	✗	✓	✗
Fiftyprint 1789	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Flokprint 1950	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Glitterprint 1720	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Hotmarkprint 1792	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Hotmarkprint Nylon 1992	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Hotmarkprint Sir 1795	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Metalprint 1780	✓	✓	✓	✗	✗	✗
NewJet 804	✗	✗	✗	✗	✗	✓
SubliFlok 1602	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Subli-Tex 1603	✗	✗	✗	✓	✓	✗
Sunmarkprint 1710	✓	✗	✗	✓	✗	✗

UTILISATION TAPES TRANSFER ID

TRANSFER ID	Adhésif moyen	Adhésif moyen	Adhésif faible	Adhésif fort		Sans Tape
	ATT 450	ATT 480	ATT 500	ATT 600		
Decoprint PU	✓	✓	✓	✗	✗	✗
Freeprint	✓	✓	✓	✗	✓	✗

✓ Le produit peut s'utiliser avec cet application tape.

✗ Le produit ne peut pas s'utiliser avec cet application tape.